

炭酸ソーダ除去装置 ～ 炭酸ソーダを冷却晶析法により除去！ ～

カーボカーリン

●省スペース・簡易設置タイプ



DLX 連続式 (SS400仕様)

シアン化銅めっき、シアン化亜鉛めっきなどのシアン化物浴や
ジンケート浴に蓄積し、過剰となった炭酸ソーダを

冷却 ➡ 結晶化 ➡ 脱水除去 する
「炭酸ソーダ除去装置」です。

炭酸ソーダの蓄積による、

- ① 電流効率の低下
- ② 陽極の溶解不良
- ③ 光沢剤の溶解性低下
- ④ 光沢範囲の減少

などを防ぎ、めっき浴を安定化することができます。

■ DLX 標準仕様

名 称		DLX 回分式		DLX 連続式	
接液部材質仕様		SS400仕様	SUS304仕様	SS400仕様	SUS304仕様
適応するめっき槽		～10,000L		～30,000L	
処理能力		140L/回		700～1,400L/日 注1	
結晶回収方法		負圧脱水式（回分取出し）			
外形寸法（mm）	全長（L）	945			
	全幅（W）	960			
	全高（H）	2355			
運転重量（kg）		600			
使用電力（三相200V）（kW）		1.43/1.57（50Hz/60Hz）		1.48/1.62（50Hz/60Hz）	
接液部材質	晶析槽	SS400	SUS304	SS400	SUS304
	脱水槽				

注1 連続式の処理能力は浴温度と室温などにより変化します。

※改良のため、予告なしに外觀・仕様等を変更する場合があります。 ご使用される前に、必ず、取扱説明書をお読みください。



日本フィルター株式会社
NIHON FILTER CO., LTD

■本 社/横浜市戸塚区上矢部町2107-3
☎045(811)1531 FAX.045(812)5211
■大阪営業所/大阪府茨木市宮元町7-22 仲辻ビル
☎072(626)8920 FAX.072(631)6251
■名古屋営業所/名古屋市中区東区藤森2-286
☎052(760)0200 FAX.052(760)0201

■仙台営業所/仙台市泉区泉中央2-10-1
☎022(772)6050 FAX.022(772)6051
■熊本営業所/熊本市東区沼山津1-10-24
☎096(274)1515 FAX.096(368)1545

<http://www.nihon-filter.com>

1157-1310